



Kullanım Kılavuzu



Nasıl Kullanılır

Yat Yıkama

Seyreltme Oranı : *Kirli Yüzeyler :* 10 lt. suya 100 ml / *Yağlı ve Kirli Yüzeyler :* 10 lt. suya 150 ml

Ekipmanlar : Fırça / Sünger

Ambalajın altındaki **UYARILAR**'ı okuyunuz. 10 lt suya 100 ml (1 ölçek) veya kirlilik durumuna göre 150ml (1,5 ölçek) koyunuz. Yüzeye uygun bir fırça veya sünger ile yüzeye uygulayınız. Temiz su ile durulayınız.

Tik Temizleme

Seyreltme Oranı : *Kirli Yüzeyler :* 1:1 / *Yağlı ve Kirli Yüzeyler :* Saf

Ekipmanlar : Tik Fırçası / Keçe

Ambalajın altındaki **UYARILAR**'ı okuyunuz. Tik yüzeyini ıslatın ve ardından kirlilik durumuna bağlı olarak ürünü saf olarak veya 1:1 oranında su ile seyrelterek yüzeye yayın. Ürünü lekeli alanlarda 1-2 dakika bekletin. Tik fırçası veya keçe ile yüzeyi iyice temizledikten sonra temiz su ile iyice durulayınız.

Hidrolik Sıvısı Lekeleri: Hidrolik sıvısı tik yüzeyine dökülüp, uzun süre orada kaldıysa ve içine nüfuz ettiyse, tik güverteyi değiştirmek yerine bu ürünü deneyebilirsiniz.

Lekeli alanı sıcak suyla ıslatın. Ürünü doğrudan uygulayın ve lekeli alanda 3-4 saat bekletin. Ardından yüzeyi tekrar temiz suyla ıslatın ve uygun bir keçe ile keçeleyin. Temiz suyla durulayın ve yüzeyin kurumasını bekleyin. Yüzey kurduğunda, lekenin çoğu kaybolacaktır. Hala leke görüyorsanız, bu döngüyü bir kez daha tekrarlayın.

Bot / Usturmaça Temizleme

Seyreltme Oranı : Saf

Ekipmanlar : Sünger / Microfiber Bez

Ambalajın altındaki **UYARILAR**'ı okuyunuz. Yüzeyi ıslatıp, ürünü doğrudan uygulayınız. Ürünün 1-2 dakika kirli bölgelerde kalmasını sağladıktan sonra süngerle ovalayınız veya ıslak micrifiber bez ile yüzeyi temizleyiniz. Temizlenen yüzeyi suyla iyice durulayınız.

Wash & Wax

Nasıl Kullanılır

Yat Yıkama

Seyreltme Oranı : 10 lt. suya 100 ml

Ekipmanlar : Fırça / Sünger

Ambalajın altındaki **UYARILAR**'ı okuyunuz. 10 lt'lik bir kova suya 100 ml (1 ölçek) koyunuz. Yüzeye uygun bir fırça veya sünger ile yüzeye uygulayınız. Temiz su ile durulayınız.



Nasıl Kullanılır

Tik Temizleme & Tik Parlatma

Seyreltme Oranı : Saf

Ekipmanlar : Tik Fırçası / Keçe

Ambalajın altındaki **UYARILAR**'ı okuyunuz. Tik yüzeyini ıslatınız. Ürünü yüzeye yumuşak bir fırça yardımıyla eşit şekilde yayınız (10 m² 'ye 1 lt.) ve yüzeyin ürün ile kaplandığından emin olunuz. Ürünü lekeli alanda 3-5 dakika bekletiniz ve sonrasında tik fırçası veya keçe ile yüzeyi temizleyiniz. Temizlenen yüzeyi su ile iyice durulayınız.

Eğer tik güverteniz çok eski, gri veya yüzeyinde kadife gibi beyaz tüyler varsa ürün kuru yüzeylere de uygulanabilir. Ürünü bir kovaya koyun ve bir fırça ile yüzeye yayın. Lekeli alanda 2-3 dakika bekletin. Daha sonra yüzeyi ıslatın ve uygun bir keçe ile keçeleyin. Ardından iyice durulayın. Ürünün yüzeyde kurummasına izin vermeyin, kurursa yüzeyi tekrar ıslatın ve ovalamaya devam edin.

Black Stain REMOVER

Nasıl Kullanılır

Siyah (Egzoz ve Siyah Akıntı) Leke Temizleme

Seyreltme Oranı : Saf

Ekipmanlar : Sünger / Microfiber Bez / Yumuşak Keçe

UYARILAR'ı okuyunuz. Nozulu *SPRAY* veya *STREAM* konumuna getiriniz ve doğrudan yüzeye uygulayınız. Kirlilik derecesine bağlı olarak ürünü lekeli bölgelerde 20 sn-1 dk. bekletiniz. Ardından yüzeyi ıslak mikrofiber bez / sünger / yumuşak keçe ile siliniz ve su ile iyice durulayınız.

Rust Stain REMOVER

Nasıl Kullanılır

Pas Lekesi / Su Lekesi Temizleme

Seyreltme Oranı : Saf

Ekipmanlar : Sünger / Microfiber Bez / Yumuşak Keçe

UYARILAR'ı okuyunuz. Nozulu *SPRAY* veya *STREAM* konumuna getiriniz ve doğrudan yüzeye uygulayınız. Kirlilik derecesine bağlı olarak ürünü lekeli bölgelerde 30 sn-2 dk. bekletiniz. Ardından yüzeyi ıslak mikrofiber bez / sünger / yumuşak keçe ile siliniz ve su ile iyice durulayınız.

Borda Sarı Leke Temizleme

Seyreltme Oranı : Saf

Ekipmanlar : Sünger / Microfiber Bez / Yumuşak Keçe

UYARILAR'ı okuyunuz. Nozulu *SPRAY* veya *STREAM* konumuna getiriniz ve doğrudan yüzeye uygulayınız. Yüzey iyice beyazlayana kadar ürünün lekeli alanda kalmasını sağlayınız, ardından su ile iyice durulayınız. Derin lekeler ikinci bir uygulama ve hafif ovma gerektirebilir.

NOT : Bu bilgilendirme 750 ml triger başlıklı ambalajlar için hazırlanmıştır. 5 litrelik ürünler uygun kaba konup fırça ile yüzeye uygulanabilir

Teak Spray

Nasıl Kullanılır

Tik Temizleme

Ekipmanlar : Fırça

UYARILAR'i okuyunuz. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Leke çıkarıcıyı doğrudan şişeden lekenin üzerine eşit şekilde püskürtünüz. Lekeli bölgede 5-10 dakika bekletiniz. Kendi fırçalı kapağı veya yüzeye uygun bir fırça ile leke uzaklaşana kadar fırçalayınız. Gerekirse bu döngüyü tekrarlayınız.

OCTO Teak Sprey'i kullanmadan önce zeminin görünmeyen bir yerinde istenmeyen bir reaksiyon olmayacağından emin olmak için küçük bir test yapmanız önerilir.

İletişim Bilgileri

www.octobiomarine.com

info@octobiomarine.com



+90 545 9101978

+90 533 3446444